

**SK**

Informácie o produkte

Sklenené kuchynské dosky sú vyrobené z tvrdeného skla s efektom matného skla, dosiahnutým pomocou odolnej fólie nalepenej na zadnej strane. Výrobok je určený na krájanie potravín a na servírovanie jedál ako praktická podložka. Výrobok nie je určený na rozbíjanie potravín ani na iné činnosti vyžadujúce silné úder. Súčasťou balenia sú samolepiace a silikónové podložky, ktoré zabezpečujú stabilitu.

Návod na montáž protišmykových podložiek

1. Uistite sa, že povrch panela na strane fólie je čistý, suchý a bez nečistôt (napr. prachu, mastnoty).
2. Vyberte protišmykové samolepiace podložky z balenia a umiestnite ich jednotlivo do rohov panela na strane s matnou fóliou, aby ste skontrolovali ich správne rozmiestnenie.
3. Odstráňte z každej podložky ochrannú fóliu, odkryte lepiacu vrstvu a pritlačte ju na niekoľko sekúnd k povrchu. Nedotýkajte sa lepiacej vrstvy prstami, pretože to môže znížiť jej priľnavosť.
4. Uistite sa, že podložky sú pevne pripevnené a nepohybujú sa. Ak si všimnete uvoľnené časti, znovu ich pritlačte.

Čistenie

Čistite mäkkou handričkou a teplou vodou alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, napr. prípravkom na sklo. Výrobok nie je určený na umývanie v umývačke riadu.

Dôležité! Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pri používaní produktu

Výrobok je vyrobený zo skla, preto s ním zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli rozbitiu alebo poškodeniu. Uchovávajte ho vo vzdialenosti najmenej 20 cm od zdrojov ohňa. Výrobok nie je určený na používanie priamo na zdrojoch tepla ani na varenie – neumiestňujte ho na plynový ani elektrický sporák. Drobné škrabance vzniknuté počas používania, napríklad pri krájaní, sú prirodzeným dôsledkom používania a nie sú dôvodom na reklamáciu. Neumiestňujte výrobok na miesta vystavené vibráciám, pretože môže spadnúť a rozbiť sa. Výrobok nie je určený na trvalé prilepenie ani montáž na stenu. Uchovávajte mimo dosahu detí – v prípade rozbitia hrozí riziko poranenia. Súprava obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko prehltnutia. V prípade prasklín alebo odštiepenia okamžite prestaňte výrobok používať. Výrobok prenášajte iba uchopením za okraje. Nedodržanie uvedených pokynov môže viesť k poškodeniu výrobku alebo zraneniu.

