

**SK**

Informácie o produkte

Sklenené kuchynské panely sú vyrobené z tvrdeného skla s efektom matného skla, dosiahnutým vďaka odolnej fólii nalepenej na zadnej strane. Produkt je určený na ochranu stien a indukčných varných dosiek. Súčasťou balenia sú samolepiace a silikónové podložky zabezpečujúce stabilitu.

Návod na montáž protišmykových podložiek

1. Uistite sa, že povrch panela na strane fólie je čistý, suchý a bez nečistôt (napr. prachu, mastnoty).
2. Vyberte protišmykové samolepiace podložky z balenia a umiestnite ich jednotlivo do rohov panela na strane s matnou fóliou, aby ste skontrolovali ich správne rozmiestnenie.
3. Odstráňte z každej podložky ochrannú fóliu, odkryte lepiacu vrstvu a pritlačte ju na niekoľko sekúnd k povrchu. Nedotýkajte sa lepiacej vrstvy prstami, pretože to môže znížiť jej priľnavosť.
4. Uistite sa, že podložky sú pevne pripevnené a nepohybujú sa. Ak si všimnete uvoľnené časti, znovu ich pritlačte.
5. Pri montáži umiestnite panel tak, aby strana s fóliou a podložkami bola vzadu a neprišla do kontaktu s nečistotami.

Čistenie

Čistite ju mäkkou handričkou a teplou vodou alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, napr. prípravkom na sklo.

Dôležité! Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pri používaní produktu

Produkt je vyrobený zo skla, preto s ním zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli rozbitiu alebo poškodeniu. Udržiavajte ho vo vzdialenosti najmenej 20 cm od zdroja ohňa, aby ste zabránili poškodeniu. Neumiestňujte ho na miesta vystavené silným vibráciám alebo otrasom – môže spadnúť a rozbiť sa. Montáž vykonávajte na stabilnom a vhodne pripravenom povrchu s použitím priložených prvkov. Chráňte produkt pred deťmi – v prípade rozbitia skla hrozí riziko poranenia. Súprava obsahuje malé časti, ktoré môžu byť pri prehĺtnutí nebezpečné. Ak sklo praskne alebo sa objavia úlomky, okamžite prestaňte výrobok používať. Pri prenášaní držte panel iba za jeho okraje. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu produktu alebo zraneniu.

